## Manual de Instrucciones

### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LOS RIESGOS DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DAÑOS A LAS PERSONAS.

**Advertencia:** para reducir los riesgos de incendio o de descargas eléctricas, no exponga el instrumento a la lluvia o humedad.

#### - Instrucciones para la conexión a tierra -

El producto debe estar conectado a una toma de tierra. En el caso de averías, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas. El instrumento está dotado de un cable de alimentación con un enchufe que contiene la toma de tierra, el mismo se debe conectar a una toma que también posea conexión a tierra.

**PELIGRO** - Conexiones incorrectas de la toma de tierra pueden provocar descargas eléctricas. En caso de dudas, haga controlar su instalación eléctrica por un electricista calificado. No modifique el cable de alimentación suministrado con el aparato.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD Y LA INSTALACIÓN

**ADVERTENCIA** - Al utilizar aparatos eléctricos Ud. debe seguir algunas precauciones básicas como:

- Antes de utilizar el instrumento lea atentamente el manual.
- Cuando el instrumento sea utilizado por niños se recomienda la presencia de un adulto.
- No use el instrumento en ambientes donde pueda estar expuesto a goteo o salpicaduras de agua, como por ejemplo al lado de un lavabo, una piscina, en una superficie mojada etc., y no apove sobre el instrumento recipientes con líquidos que podrían penetrar en su interior.



- El instrumento debe ser utilizado sólo sobre un soporte recomendado por el fabricante.
- No utilice el aparato durante mucho tiempo a elevado volumen: el sonido demasiado alto es periudicial para la salud.
- El instrumento se debe colocar en una posición que permita su adecuada ventilación.
- El instrumento se debe ubicar lejos de fuentes de calor como termosifones, estufas, etc.
- El instrumento se deberá conectar a la red eléctrica solamente utilizando el cable sum nistrado con el aparato.
   Los datos de identificación y de alimentación del instrumento se encuentran en el fondo del mismo.
- Cuando el instrumento no se utilice durante un período de tiempo prolongado, se debe desconectar el cable de alimentación.
- Si es necesario, para desconectar el aparato de la corriente, accione el interruptor situado en la parte trasera.
   Deberá colocar el instrumento para poder acceder fácilmente a dicho interruptor.
- Linstrumento deberá enviarse a un centro de asistencia técnica cuando:
  - a. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados
  - **b.** Hayan caído objetos o algún líquido dentro del instrumento.
  - c. Hava sido expuesto a la lluvia.
  - **d.** Parezca no funcionar normalmente o demuestre una evidente disminución de sus prestaciones.
  - e. Se haya caído o la caja esté dañada.
- No intente reparar el instrumento Ud. mismo; cualquier tipo de operación debe ser efectuada por personal especializado.

#### **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

ANULACIÓN DE INTERFERENCIAS DE RADIO/TV

Este instrumento funciona en la banda de las radiofrecuencias y si no se instala correctamente y respetando estrictamente las instrucciones puede causar interferencias en la recepción de aparatos de radio y televisión. No obstante el diseño se haya efectuado siguiendo las normas vigentes y prevea efectivas protecciones contra tales inconvenientes, no existen garantías de que un evento similar no pueda producirse. Para verificar que la interferencia está generada por el instrumento mismo, pruebe a apagarlo y controle si la interferencia desaparece. Luego vuelva a encenderlo y verifique que el instrumento sea la causa de la interferencia, en ese caso, adopte una de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación de la antena del receptor radio o TV
- Cambie la posición del instrumento respecto al receptor radio o TV.
- Aleje el instrumento del receptor.
- Conecte el instrumento a otra toma para que el instrumento y el receptor estén conectados a dos circuitos diferentes.
- Si fuera necesario, consulte personal especializado.

#### ALIMENTACIÓN

- Cuando se conecta el instrumento a otros equipos (amplificador, mixer, otros instrumentos MIDI, etc.), verifique que todas las unidades estén apagadas.
- Lea los consejos sobre interferencias de Radio y TV

#### **CUIDADOS DEL INSTRUMENTO**

 Las superficies externas del instrumento se deben limpiar solamente con un paño suave y seco. No utilice nunca bencina o disolventes en general.

#### OTRAS PRECAUCIONES

Si desea utilizar el instrumento en un país extranjero y tiene dudas sobre la alimentación eléctrica, consulte precedentemente un técnico especializado. El instrumento no se debe someter nunca a fuertes sacudidas.

#### ADAPTADORES DE CORRIENTE CA

Para enchufar estos instrumentos al enchufe de la corriente eléctrica, use exclusivamente el adaptador de corriente alterna KETRON suministrado con el instrumento. El uso de otros adaptadores para corriente alterna podría provocar daños en los circuitos de potencia del instrumento. Por consiguiente, es fundamental usar los adaptadores originales y pedir el tipo correcto en caso de tener que pedirlo de nuevo.

#### **INFORMACIONES PARA LOS USUARIOS**

"Actuación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos."

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto al final de su ciclo de vida está sujeto al principio de recogida selectiva de los equipos eléctricos y electrónicos. Por consiguiente, el usuario deberá entregar el aparato

al final de su ciclo de vida a centros de recogida selectiva de los residuos electrónicos y electrotécnicos, o devolverlo al distribuidor al comprar un aparato nuevo de tipo equivalente, sin pagar nada por la entrega. La recogida selectiva adecuada para efectuar el tratamiento y la eliminación posterior del aparato de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el aparato. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas contempladas.



## INTRODUCCIÓN

Le damos las gracias por haber elegido el nuevo KETRON SD 2 Orchestral Wizard. El SD 2 representa una integración interesante en el campo de los módulos sonoros en cuanto a dimensiones y a prestaciones musicales se refiere. De hecho, junto a todas las sonoridades tímbricas necesarias para obtener una reproducción óptima de los ficheros musicales en el formato General Midi standard v Kar. el SD 2 presenta también otros Bancos de sonido adicionales con una increíble variedad de Voces de orquesta: Grand Piano Stereo en 88 notas, Guitarras acústicas y eléctricas, Brass y Saxófonos de calidad única, Órganos muestreados y sección Digital Drawbars, Acordeones, Bajos, Strings, Drum Sets acústicos y electrónicos, etc. Además el SD 2 cuenta con una importante cantidad de Loops audio de Batería y Percusiones subdivididos en los géneros musicales más diversificados, los cuales, sin lugar a dudas, diferencian el SD 2 respecto a los restantes módulos similares comercializados en la actualidad. El top de las aplicaciones del SD 2 es combinarlo con un reproductor MIDI (como por ejemplo KETRON MIDJAY) o con sequencers en PC (Logic®, Cubase®, Cakewalk® y otros), aunque puede conectarse también con Master keyboards, o teclados multi-purpose ( Arranger , Synth , Digital pianos etc.). Antes de utilizar su SD 2, lea detenidamente todas las instrucciones para obtener las mejores prestaciones y una larga duración del instrumento. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo posteriormente.

#### **CONTENIDO DEL PAQUETE**

El paquete original de su SD 2 contiene el siguiente material:

- a) SD 2
- b) Manual de uso
- c) Alimentador DC 12 Volts

**Opcional :** Cable Midi para USB. Es indispensable para usar el SD 2 con un Laptop porque, precisamente, los ordenadores portátiles no tienen una interfaz Midi propia (a no ser en caso de tarjetas adicionales: Firewire, USB, etc.).

Este cable permitirá mediante la conexión USB la comunicación de los datos midi de su ordenador portátil con el midi In del SD 2.

#### **ENCENDIDO**

Para encender el SD 2, sólo debe conectar el alimentador de la dotación a la corriente. El led en el panel delantero muestra el inmediato funcionamiento del instrumento.

- **1 On / Off:** Interruptor general del SD 2. El led encendido indica que el instrumento está funcionando. En caso de presencia de señales Midi en entrada, el led parpadeará.
- **2 Volume:** Control con slider para el volumen general del SD 2. Este volumen influye también en la salida Headphone.
- **3 Headphone:** Conexión para auriculares estéreo con baja impedancia.



#### CONEXIONES



**4 Midi In / Thru:** Conexión Midi In y Thru de SD2. Conecte el Midi In de SD 2 al Midi out del PC, del Midi player o del Master keyboard. La conexión Thru se usa para enviar la copia del Midi In a otro dispositivo (por ej. Expander).

**5 Out L / R:** Salidas audio Left y Right para conectar al mixer o a un amplificador audio.

**6 Power Dc In:** Conexión para el alimentador DC 12 V de SD 2.

#### **CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN**

En este párrafo queremos aconsejarle cómo utilizar el SD 2 para ofrecerle las mejores posibilidades en las aplicaciones musicales.

#### HOME STUDIO (con ordenadores, sequencers o reproductores externos)

En este marco el SD 2 puede alcanzar verdaderamente sus máximas potencialidades. Puede conectarlo a su ordenador (Pc o Mac) mediante el cable Midi (si tiene ya una tarjeta con interfaz Midi) o bien mediante el cable Midi to Usb, suministrado como accesorio opcional por parte de KETRON. Utilizando programas de sequencer musical (tales como Cubas®, Logic®, Cakewalk® o similares) podrá ingresar con éxito el SD 2 en sus elaboraciones musicales (Ficheros Midi, Jingles, Mix Audio etc.) aprovechando al máximo su gran versatilidad sonora.

En su SD 2, junto a los timbres que son parte de las referencias estándares (GM), hallará algunos Sound Banks con numerosas sonoridades características en las familias tradicionales (Pianos, Strings, Sax, Brass, etc.). Aunque seguramente la característica que destaca el SD 2 en relación a otros módulos sonoros son los innumerables Loops audio (drum loops que puede bajarse gratuitamente de la página web www.ketron.it).

Imagínese que puede introducir estos Loops en sus creaciones musicales ... iéstos pueden enriquecer, y hasta sustituir, la rítmica de sus piezas y podrían marcar la diferencia con todo

lo elaborado hasta ahora en el campo de los ficheros Midi!

Solamente un pequeño ejemplo. Imagínese un fichero Midi de música caribeña, que nos tiene tan acostumbrados a oír partes de percusiones latinas no demasiado buenas. Aplicamos algunos de los Patterns disponibles en la base de datos de los Loops adicionales (o mejor aún en sustitución) de la pista Drum existente (copy & paste). Con poquísimas operaciones podremos

sustituir la estructura rítmica Midi con Loops audio y el resultado será sorprendente.

Naturalmente, tras completar su fichero musical, guardándolo en el formato que elija podrá reproducirlo con cualquier sequencer o Midi player (por ej. MIDJAY o similar) conectándolo a su SD 2. La utilización del laptop es cada vez mayor en el mundo del entertainment musical para la reproducción de los ficheros Midi. Aunque la ventaja de disponer de una tarjeta musical integrada en el ordenador suele penalizarse porque dichas tarjetas tienen pocos sonidos y de calidad modesta.

Aunque en este caso pensamos que la utilización del SD2, para sustituir las tarjetas internas, puede representar una gran oportunidad.

#### TECLADO MIDI ( Master keyboard , Arranger , Acordeón etc. )

El SD 2 puede utilizarse como un módulo suplementario para enriquecer la gama tímbrica de su teclado.

Igualmente indicada resulta la combinación del SD 2 con Master keyboards no dotados de sonidos o con los actuales mini remote keyboards (teclados multimedia), cada día más utilizados en el live set. Pensamos que un módulo sonoro tan potente y con dimensiones tan contenidas puede, sin lugar a dudas, entrar a formar parte de su set up musical.

#### **NOTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO**

Como habrá notado el SD 2 se presenta con las conexiones externas (descritas anteriormente), y con un único control de Volumen general para las salidas traseras y para los auriculares. Obviamente, todas las demás intervenciones que pueden determinar una modificación del Timbre, del Volumen, del Reverbero, de los Efectos, etc deben producirse mediante mensajes MIDI. Para las personas que conozcan ya este tipo de Editing será suficiente observar la tabla de las implementaciones MIDI del SD 2 para poder utilizar los Sonidos del instrumento aprovechando todas sus potencialidades.

Para los menos expertos hemos puesto a disposición en la página web www.ketron.it una serie de ficheros con la configuración del Mapa de los sonidos (que puede bajarse gratuitamente) que se pueden utilizar trabajando con los programas más conocidos de sequencers y notas musicales, como Cubase®, Logic®, Cakewalk® o similares.

## CÓMO UTILIZAR LOS DRUM LOOPS

Puede bajarse los Drum Loops para el SD 2 de la página web www.ketron.it.

Los ficheros se presentan con una serie de Folders (carpetas) catalogadas por tipología musical, (Salsa, Cha, Merengue, Jazz, etc.).

En definitiva se trata de ficheros Midi que contienen las informaciones para realizar los Patterns rítmicos de los diferentes loops contenidos en la generación sonora del SD 2.

Para aclararnos las ideas sobre las posibilidades sonoras que estos loops ofrecen, le sugerimos eschuchar los Demo.mid contenidos en las carpetas de referencia de las diferentes Cadencias musicales.

Le recordamos que estos patterns contienen en su interior todas las informaciones necesarias (program change, volumen, etc.) para ejecutarlos inmediatamente sin ulteriores configuraciones.


#### SECCIÓN DRAWBARS

La generación de sonido del SD 2 dispone también de una sección de Drawbars digitales, inspiradas en las sonoridades de los órganos electromagnéticos: 16',8',5'1/3,4',2'2/3, 2',1'3/5,1'. Percussion 4' y 2'2/3. Las Drawbars pueden tocar en cualquier canal midi (y también en diferentes canales midi al mismo tiempo). Utilizando el entorno creado específicamente para Logic® (que puede bajarse gratuitamente de la página web www.ketron.it) se pueden tocar todas las Drawbars digitales gracias a los sliders virtuales reproducidos en este entorno.

Así se presenta el editor creado en Logic®. Por el contrario, si no utiliza este entorno, podrá invocar las diferentes Drawbars enviando al SD 2 los relativos controllers descritos en el párrafo Midi Implementation.

#### Por ejemplo:

La Drawbars 16 se obtiene enviando el siguiente renglón de controller al SD 2: Bank 67, Program Change 0, Controller 20 (con valor 0/127 relativo



al volumen del drawbar). En la sección de las **Midi Implementation** hallará también todas las informaciones necesarias para poder modificar los Drawbars y sus efectos relativos aplicables ( Rotary, Chorus, Reverb etc ).

#### **STEREO GRAND PIANO**

El SD 2 dispone de un sonido profesional de Grand Piano Stereo en 88 notas (preparado como sonido de default al encender el instrumento Prog. Change 01).

La disponibilidad de un sonido Grand Piano de esta calidad puede resultar extremadamente útil en el caso de una conexión con un Master Keyboard.

#### **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Quienes hayan trabajado anteriormente con módulos de sonido multitímbricos sabrán que la dotación de los DSP (efectos y post tratamiento sonoro) es parte integrante de estos sistemas que se utilizan mediante los diferentes controllers y/o Sys Exclusive.

Sin embargo, consideramos interesante añadir que, junto a las típicas secciones de Reverb, Chorus y Delay, hallará otros efectos DSP:

Rotor (para las Drawbars digitales, con controles de Rate, Acceleration, Depth y Type).

Wha Wha (Amount. Controla la intensidad del efecto Wha en la pista).

Bass Bost (Gain, Frequency. Dispositivo de potenciación de los Bajos).

**Distortion** (Type, Resonance, Tone).

La sección Master Control contempla también los siguientes controles:

Tune: Control de acorde general del módulo (Data Value).

**Arabic Scale:** Control de los intervalos para la escala árabe (Data Value). **Global Transposer:** Transposición global del instrumento (Data Value).

# **Technical Tables**

## VOICE BANK A (Control Change 00, Value = 0)

VOICE BANK A (Control Change 00, Value = 0)					
P. Ch.	Name				
1	Grand Piano	45	Tremolos	89	Fantasy
2	Rock Piano	46	Pizzicato	90	Warmpad
3	Upright	47	Harp	91	Score
4	Honky	48	Timpani	92	Space
5	Rodes	49	Strings1	93	Softpad
6	DxPiano	50	SlowStrings	94	Metal
7	Harpsichrd	51	Synstrgs1	95	Halo
8	Clavinet	52	Synstrgs2	96	Sweep
9	Celesta	53	Choir1	97	Ice Rain
10	Glocken	54	Choir2	98	Soundtrack
11	MusicBox	55	Synvoice	99	Crystal
12	Vibraphon	56	Hits	100	Atmosphere
13	Marimba	57	Trumpet1	101	Brightness
14	Xylophon	58	Trombone1	102	Goblin
15	Bell	59	Tuba	103	Echodrops
16	Santur	60	Miles	104	Startheme
17	Leslies	61	Fr.Horn	105	Sitar
18	Jazz0rg1	62	Brass1	106	Banjo
19	Rock B3	63	Synbras1	107	Shamisen
20	Church	64	Synbras2	108	Koto
21	Theatre	65	Altosoft	109	Kalimba
22	Musette	67	Contralto	110	Bagpipe
23	Harmonica	68	Rock Tenor	111	Fiddle
24	Accordion	68	Bariton	112	Zurna
25	Classic	69	Oboe	113	Tinkle
26	Country	70	Englishorn	114	Agogo
27	Jazz	71	Basson	115	Steeldrum
28	Clean	72	Clarinet	116	Woodblock
29	Muted1	73	Piccolo	117	Taiko
30	Overdrive	74	Flute	118	Melotom
31	Blues	75 76	Recorder	119	Syntom
32 33	Harmonics	76	Andes	120 121	Reverse Fretslide
	Jazzbass	77 70	Bottle		
34 35	Finger	78	Shakuhashi	122	Breath
	Picked	79	Whistle	123	Seashore
36 37	Fretless	80	Ocarina Savaras	124 125	Bird
38	Slap Funk	81 82	Squares Saw	126	Telephone Helicopter
30 39		82 83		126	Applause
	Synbas1		Calliope	128	
40 41	Synbas2	84 oc	Wha	120	Gun shot
	Violin1 Viola	85 94	Plate		
42 43	viola Cello	86 87	Vox Saw 5th		
43 44		88			
44	Contrabass	ÖÖ	Fm Lead		

#### P. Ch. Name

P. Ch.	Name
1	Jingle
2	Electric
3	House
4	Elopiano
5	Vintage
5 6	Funky Pno
7	Fm Piano 1
8	Fm Piano 2
9	ToyBox
10	Chimes
11	Mallets
12	Long Vibes
13	Malimba
14	Mellow
15	Tinkles
16	Windchimes
17	Rotary
18	Jazz0rg2
19	Drawbar
20	Positive
21	Master
22	Francaise
23	Cassotto
24	Tango
25 26	Nylon Folk
27	Funk
28	60' Stopped
29	Muted2
30	Lead
31	12Strings
32	Solid
33	Warm
34	Ms Finger
35	Mute
36	Bluebass
37	Precision
38	Synbas3
39	Synbas4
40	Synbas5
41	Philarmoni
42	Violas
43	GlockString
44	OctaStrgs1
45	OctaStrgs2
46 47	Marcato
47 40	Orchestra
48	Slow Arcos
49	Strings2

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	DarkStrings Dah Vocalize Scat Ooh Aah Corale Golden Tpt Cornet Tuba&Bass Muted Tpt Flugelhrn1 Brass 2 GrowBras1 BrassFx Soprano Liscio Sax Jazz Tenor Graffiato Mariachi GrowBras2 Blare Slide Tbn Clarino Fife Lip Flute Chiff Analogs Flanger Brightpad Wiring Wow Starcase Square Sine RockBas Synbas6 Synbas7 Synbas8 2nd Perc 3th Perc Click Tonebar Pop Organ JazzOrg3 Lower 8' - 4' Jazzy Pap
97 98	Pop Telecast

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	Strato Texas Tremolo Unplug Stops Wha guitar Hawaian Mandolin Django ClassicFx Pedalsteel Rock&Roll Reed 8' Blow Fx Tecnosynt1 Tecnosynt2 Rave1 Rave2 Rave3 Rave4 Rave5 Effects1 Effects2 Effects3 Effects4 Effects4 Effects5 Effects6 Effects7 Effects8

## VOICE BANK C (Control Change 00, Value = 10)

#### P. Ch. Name

r. UII.	Name		
1	Grand mono	50	Digistrings
2	Rock mono	51	Wiener
3	Piano L	52	101Strings
4	Piano R	53	Tuuh
5	Mark	54	Uuh
6	StagePno	55	Vocals1
7	Rodeslow	56	Vocals2
8	Rodeshi	57	Trumpet2
9	Celestial	58	Trombone2
10	China	59	Dixie Tpt
11	AirBell	60	Trombones
12	DryVibes	61	Fall Off
13	Malimba	62	Brass 3
14	WoodMallet	63	Latin Tbn
15	Glock&Pad	64	Octabrass
16	Elpiano&Strings	65	Blowed
17	Whiter	66	NightSax
18	Rock Slow	67	Bebop
19	Rock Fast	68	RockSax
20	Pipe	69	Brasslips
21	Gospel	70	Softrumpet
22	Fisa	71	Hi Trumpet
23	Diatonic	72	Flugelhorn2
24	Alpen	73 74	Posaune
25	Brazilian	74 75	Anderson
26	CountryFx	75 76	Lip Flute
27	TexasFx	76 77	Panflute FluteVox
28	StratoFx	78	EthnicFlute
29	Fingerpick	79	Whistling
30	PopFx	80	Flute&Stgrs
31	Spanish	81	Sawmix
32	Takamin	82	Brassfx
33 34	Subbas Bass&Guit1	83	Synclead
35	Oberbas1	84	Chick
36	60' Bass	85	Minimug
37	Slappin	86	Octasaw
38	Oberbas2	87	Patlead
39	Pedalbass	88	Maxisynth
40	Bass&Guit2	89	Warmness
41	Slow Violin	90	Sawpad
42	Violin2	91	Large
43	Quartet	92	Movie
44	Tzivago	93	Magic
45	Concert	94	Glockpad
46	Fast Strings	95	Wisper
47	Harp&Orchestra	96	Airpad
48	Symphonic	97	Picking
49	Strings3	98	Morphing
	•		

99 Ambience 100 Digipad 101 Movie 102 Newage 103 Voxing 104 Synfony 105 Cuatro 106 Hackbrett 107 Tres 108 Cajun 109 Peruvian 110 Fado Jungle 111 112 Balama Tinklebell 113 Triangle 114 115 Tambora Claves 116 117 Ac.Tom Brushtom 118 119 Snare 120 Crash Scratch1 121 122 Scratch2 123 Scratch3 Scratch4 124 Scratch5 125 FxSlap 126 127 Laser 128 Wind

PRESETS BANK (Control Change 00, Value = 2)								
Group	Pr.Ch.	Name						
PIANO	1	Grand Piano	EL.GUITAR	45	Strato	SAX	90	Altosoft
	2	Rock Piano	LLIGOTIAN	46	Jazz		91	Jazz Tenor
	3	Honky		47	Clean		92	Contralto
	4	Clavinet		48	Pop		93	Rock Tenor
	4	Clavillet		49	Overdrive		94	Liscio Sax
EL.PIANO	5	Vintage		50	Texas		95	Blowed
LL.FIANO	6	Rodes		50 51	Muted		96	Rock Sax
	7	Stagepno		52	Solid		97	NightSax
	8	DxPiano		53	Blues		98	Bariton
	9	Elopiano		54	60' Stopped		99	Clarinet
	,	Liopidilo		55	Hawaian		,,	olarinict
CHROM	10	Long Vibes		56	Telecast	FLUTE	100	Flute
CHROM	11	Marimba		57	Lead		101	Andes
	11	Marilliba		58	Wha guitar		102	Recorder
ORGAN	12	Leslies		30	wiia yuitai		103	Shakuhashi
ORGAN	13	JazzOrg1	STRINGS	59	101Strings		104	Whistle
	14	Jazzorgi JazzOrg2	SIKINGS	60	Violin1		10 1	Willotte
	15	Rock B3		61	Violini Violin2	SYNTH	105	Sawmix
	16	Theatre		62	Fast Strings	•	106	Brassfx
	17	Rotary		63	Wiener		107	Synclead
	18	Whiter		64	Harp		108	Chick
	19	Rock Slow		65	Tzivago		109	Minimug
	20	Rock Fast		66	Strings1		110	Octasaw
	21	Jazzy		67	Strings2		111	Patlead
	22	Gospel		68	Strings2 Strings3		112	Maxisynth
	23	Pipe		00	Stringss		113	Squares
	24	Positive	CHOIR	69	Choir			oqua. oo
	LT	1 OSILIVE	CHOIK	70	Dah	PAD	114	Warmness
ACCORD	25	Musette		71	Aah		115	Magic
ACCORD	26	Accordion		72	Tuuh		116	Glockpad
	27	Master		73	Uuh		117	Wisper
	28	Francaise		74	Synvoice		118	Morphing
	29	Cassotto		75	Vocals		119	Ambience
	30	Fisa		76	Ooh		120	Wiring
	31	Tango		10	0011		121	Newage
	32	Diatonic	BRASS	77	Trumpet1		122	Large
	33	Alpen	2111100	78	Trumpet2			,
	34	Harmonica		79	Golden Tpt	ETHINIC	123	Banjo
	٠.			80	Trombone1		124	Mandolin
AC. GUITAF	₹35	Classic		81	Trombone2		125	Sitar
	36	Country		82	Miles		126	Cuatro
	37	Takamin		83	Brass		127	Hackbrett
	38	Diango		84	Dixie Tpt		128	Peruvian
	39	Spanish		85	Flugelhrn			
	40	Folk		86	Mute Tpt			
	41	Nylon		87	Fr.Horn			
	42	Brazilian		88	Octabrass			
	43	Fingerpick		89	Synbrass			
	44	12Strings			,			
		,						

## **DRUM SETS**

## LIVE DRUMS (Drums 2) (Control Change 00, Value = 4)

UKU	M SEIS	LIVE	DKOM2 (DI II	IIIS <b>Z</b> ) (Control	l Change 00, Va
P. Ch.	Name	P.Ch.	Name		
1	Standard1	1	Bachata	50	Eurolatin
2	Standard2	2	Bolero 1	51	Popdown
9	Folk	3	Chacha 1	52	
10	Acoustic	4	Cumbia 1	53	Dance 2
11	Jazz Dry	5	Guajra 1	54	Dance 3
12	Vintage	6	Mambo	55	Tradition1
17	Rock	7	Salsa 1	56	Bolero 2
25	House	8	Rhumba 1	57	Cumbia 2
26	Techno	9	Merengue 1	58	Guajra 2
28	Progressive	10	Merengue 2	59	Rhumba 2
29	Rave	11	Congas 1	60	Merengue 3
30	Hip-Hop	12	Congas 2	61	Merengue 4
33	Fusion	13	Gipsy 1	62	Congas 3
41	Brush	14	Maracas 1	63	Congas 4
49	Orchestra	15	Tambourine	64	Gipsy 2
57	Studio	16	Brush	65	Maracas 2
58	Light Pop	17		66	
59	Rap	18		67	Jazz 3
65	Custom	19		68	Shuffle 2
66	Latin	20		69	Jazz 4
73	Pop Jazz	21	Dance 1	70	Samba 3
97	Street	22		71	Samba 4
98	Analog	23	Ethnic 1	72	Pandero 2
99	Citypop	24	Ethnic 2	73	Chacha 2
100	Smooth	25	Latingr 1	74	Afrohouse
101	Acid	26	Latingr 2	75	Pop Jazz
102	Kick&Snare	27	Latingr 3	76	Salsa3
107	Jazzbrush	28	Latingr 4	77	Tradition2
121	Urban	29	Latingr 5	78	Rock
122	Electro	30	Latingr 6	79	R&Blues
123	Country	31	Latingr 7	80	JazzRock
124	R&B	32	Latingr 8	81	Samba 5
		33		82	Samba 6
		34			
		35	NewAge		
		36			
		37			
		38			
		39	Pop		
		40			
		41			
		42	Jazz 1		
		43	Shuffle 1		
		44	Jazz 2		
		45	Bossanova		
		46	Samba 1		
		47	Samba 2		
		48	Pandero 1		
		49	Salsa 2		

## MIDI IMPLEMENTATION

NOTE ON	9nH kk vv n(0-0FH)	midi channel, kk(01H-7FH)=NOTE ON
		vv=velocity(01H-7FH) (vv=0 means NOTE OFF)
NOTE OFF	8nH kk vv n(0-0FH)	midi channel, kk(01H-7FH)=NOTE OFF
		9nH kk 00H vv=don't care if command 8nH
PITCH BEND	EnH bl bh	Pitch Bend as specified by bl(low)
		bh(high), bl=(00H-7FH),bh=(00H-7FH) 14 bit
		resolution.
		Maximum swing is +/-1 tone (default). (Can be changed using RPN 0000H)
		Center position is bl=00H bh=40H
		Min. bl=00H bh=00H, Max. bl=7FH bh=7FH
PROGRAM CHANGE	CnH pp	Program change. If n=09H Drumset change.
	om pp	Refer to voices or drumset list.
CHANNEL AFTERTOUCH	DnH vv v	v=pressure value(00H-7FH).
		see System excl. list for Aftertouch effect setting
CONTROL OOH	BnH 00H cc	Bank select. See voices list for details.
CONTROL 01H	BnH 01H cc	Modulation wheel. Rate, Assignment can be set
		using System excl.
CONTROL 05H	BnH 05H cc	Portamento time
CONTROL 06H	BnH 06H cc	Data Entry. Provides data to RPN NRPN
CONTROL O7H	BnH 07H cc	Volume
CONTROL OAH CONTROL OBH	BnH 0AH cc BnH 0BH cc	Pan. (Default 40H) Expression. (Default 7FH)
CONTROL 14H	BnH 14H cc	Draw Bar 16' , cc=amount
CONTROL 15H	BnH 15H cc	Draw Bar 8' , cc=amount
CONTROL 16H	BnH 16H cc	Draw Bar 5 ' 1/3 , cc=amount
CONTROL 17H	BnH 17H cc	Draw Bar 4' , cc=amount
CONTROL 18H	BnH 18H cc	Draw Bar 2' 2/3 , cc=amount
CONTROL 19H	BnH 19H cc	Draw Bar 2' , cc=amount
CONTROL 1AH	BnH 1AH cc	Draw Bar 1' 3/5 , cc=amount
CONTROL 1BH	BnH 1BH cc	Draw Bar 1', cc=amount
CONTROL 1CH	BnH 1CH cc	Draw Bar Perc 4', cc=amount
CONTROL 1DH	BnH 1DH cc	Draw Bar Perc 2' 2/3 , cc=amount (see on bottom of document)
CONTROL 1EH	BnH 1EH cc	Rotor cc=00H off, cc=40H slow, cc=7FH fast
	OOH = rotor OFF	( return to default chorus )
	40H = rotor slow	,
	7FH = rotor fast	
CONTROL 40H	BnH 40H cc	Sustain. (Dumper pedal) On=7FH, Off=00H
CONTROL 41H	BnH 41H cc	Portamento. On/Off On=7FH, Off=00H
CONTROL 42H	BnH 42H cc	Sostenuto pedal On=7FH, Off=00H
CONTROL 43H	BnH 43H cc	Soft pedal On=7FH, Off=00H
CONTROL 54H	BnH 54H cc	Wha-Wha On/Off On=7FH Off=00h
CONTROL 55H	BnH 55H cc	Wha-Wha Amount cc=00H-7FH
CONTROL 5BH CONTROL 5DH	BnH 5BH cc BnH 5DH cc	Auxiliary channel1 Reverb send vv=00H-7FH Auxiliary channel2 Effects send vv=00H-7FH
CONTROL SUN	וווע ווווע נוווע	(chorus,delay,distorsor)
CONTROL 77H	BnH 77H 00H	Reset all NRPN (see note 1).
CONTROL 78H	BnH 78H 00H	All sound off. (Abrupt stop of sound on channel n)
		111a o ( apt otop of ooulid off challifel if)

CONTROL 79H CONTROL 7BH CONTROL 7EH CONTROL 7FH RPN 0000H RPN 0001H	BnH 79H 00H BnH 7BH 00H BnH 7EH 00H BnH 7FH 00H BnH 65H 00H 64H 00H 06H vv BnH 65H 00H 64H 01H 06H vv	Reset all controllers All Notes Off Mono on Poly On (default) Pitch Bend sensivity in semitones (default vv=02H) Fine tuning in cents. vv=00H (-100) vv=40h (0)
KPN OOOIN	BIII 0311 0011 0411 0111 0011 VV	v=7FH (+100)
RPN 0002H	BnH 65H 00H 64H 02H 06H vv	Coarse tuning in half-tones vv=00H (-64) vv=40H (0) vv=7FH (+64)
NRPN 0108H	BnH 63H 01H 62H 08H 06H vv	Lfo1 Rate modify (vv=40H no modify)
NRPN 0109H	BnH 63H 01H 62H 09H 06H vv	Dco Depth modify (vv=40H no modify)
NRPN 010AH	BnH 63H 01H 62H 0AH 06H vv	Lfo1 Delay modify (vv=40H no modify)
NRPN 0110H	BnH 63H 01H 62H 10H 06H vv	Lfo2 Rate modify (vv=40H no modify)
NRPN 0111H	BnH 63H 01H 62H 11H 06H vv	Lfo2 Delay modify (vv=40H no modify)
NRPN 0112H	BnH 63H 01H 62H 12H 06H vv	Dcf Depth modify (vv=40H no modify)
NRPN 0113H	BnH 63H 01H 62H 13H 06H vv	Dca Depth modify (vv=40H no modify)
NRPN 0120H	BnH 63H 01H 62H 20H 06H vv	TVF cutoff freq. modify (vv=40H no modify)
NRPN 0121H	BnH 63H 01H 62H 21H 06H vv	TVF Resonance modify (vv=40H no modify)
NRPN 0130H	BnH 63H 01H 62H 30H 06H vv	FM Amplitude1 (vv=40H no modify)
NRPN 0131H	BnH 63H 01H 62H 31H 06H vv	FM Amplitude2 (vv=40H no modify)
NRPN 0132H	BnH 63H 01H 62H 32H 06H vv	FM Amplitude3 (vv=40H no modify)
NRPN 0133H	BnH 63H 01H 62H 33H 06H vv	FM Amplitude4 (vv=40H no modify)
NRPN 0163H	BnH 63H 01H 62H 63H 06H vv	Env. attack time modify (vv=40H no modify)
NRPN 0164H	BnH 63H 01H 62H 64H 06H vv	Env. decay time modify (vv=40H no modify)
NRPN 0166H	BnH 63H 01H 62H 66H 06H vv	Env. release time modify (vv=40H no modify)
NRPN 016BH	BnH 63H 01H 62H 6BH 06H vv	Env. sustain time modify (vv=40H no modify)
NRPN 18rrH	BnH 63H 18H 62H rr 06H vv	Pitch Course of drum instr. in semitones rr=note vv=40H no modify
NRPN 19rrH	BnH 63H 19H 62H rr 06H vv	Pitch Fine of drum instr. in semitones rr=note vv=00h no modify vv=7FH +1/2 tone
NRPN 1ArrH	BnH 63H 1AH 62H rr 06H vv	Level of drum instr. note rr. vv=00h to 7FH
NRPN 1CrrH	BnH 63H 1CH 62H rr 06H vv	Pan of drum instr. note rr. vv=00h to 7FH
NRPN 1DrrH	BnH 63H 1DH 62H rr 06H vv	Reverb send level of drum instr. note rr. vv=00h to 7FH
NRPN 1ErrH	BnH 63H 1EH 62H rr 06H vv	Chorus send level of drum instr. note rr. vv=00h to 7FH

note 1:

Reset NRPN. reset following NRPN: 0108H,0109H,010AH,0110H,0111H,0112H,0113H,0120H,0121H,0130H,0131H,0132H 0133H,0163H,0154H,0166H,016BH.

If midi channel i a drumset channel following NRPN are also reset: 18rrH,19rrH,1ArrH,1CrrH,1Drrh,1ErrH.

#### SYSTEM EXCLUSIVE KETRON

**BASS BOOST** 

FOH 26H 7BH 7DH 00H Boost\_gain Freq F7H Boost\_gain = 0-6 Freq = 0-7

PARAMETERS GENERAL FORM

FOH 26H 7BH Code Data\_1..Data\_n F7H

**REVERB1 TYPE** 

FOH 26H 7BH 00H 00H Rev type F7H

01H Reverb\_2 03 H Reverb\_4 05 H Reverb\_6 7F H OFF

**REVERB LEVEL** 

FOH 26H 7BH 02H 00H Level F7H Level = 00H - 10H

**CHORUS TYPE** 

FOH 26H 7BH 01H 00H Cho type F7H

**DELAY TYPE** 

FOH 26H 7BH 06H 00H Delay\_type F7H

**DISTORSOR TYPE** 

FOH 26H 7BH 11H 00H Dist type F7H

TYPE EFFECTS CHANNEL ASSIGN

FOH 26H 7BH 0BH 00H Chan Type F7H

Chan: 00H - 1FH Type: 0 = no effects 3 = Chorus 6 = Distorsor + Chorus

1 = Leslie 4 = Delay 7 = Distorsor + Delay 2 = Distorsor 5 = Delay + Chorus 8 = Distorsor + Delay + Chorus

**CHORUS PARAMETERS** 

FOH 26H 7BH Cho par 00H Value F7H

Cho\_par: 3BH Chorus Volume Value 0 - 7FH 76H Chorus Rate Value 0 - 7FH 77H "" Depth " 0 - 7FH 77H "" Depth " 0 - 7FH

75H "" Feedback " 0 - 7FH

**DELAY PARAMETERS** 

FOH 26H 7BH Delay par 00h Value F7H

Delay par: 2BH Delay Feed Value 0 - 7FH 2CH Delay Filter Value 0 - 68H

**DELAY TIME** 

FOH 26H 7BH 29h 00H Time Center(0-7FH) Time Left(0-7FH) Time right(0-7FH) F7H

**DELAY VOLUME** 

FOH 26H 7BH 2Ah 00H Vol Center(0-7FH) Vol Left(0-7FH) Vol right(0-7FH) F7H

**DISTORSOR PARAMETERS** 

FOH 26H 7BH Dist\_par 00H Value F7H Dist\_par: 22H Distorsor Volume Value 00H - 7FH

25H "" Tone " 10H - 66H

26H "" Resonance " 18H - 7FH

GLOBAL TRANSPOSER

FOH 26H 7BH 07H 00H Value F7H Value = 28H - 58H; 40H = no transp.

**SCALE TUNING (ARABIC)** 

FOH 26H 7BH OAH Chan Data1...Data12 F7H

Data: 00H-7FH: 40h = no detune Chan: 00H-1FH 7FH all channels ( not drum sections)

MASTER TUNE

FOH 26H 7BH OCH OOh Data1, Data2 F7H

Data1 00H-0CH high nibble Es. Data1=06h Es. Data1=00h Es. Data1=0Ch

Data2 OOH-OFH low nibble Data2=04h (nominal) Data2=00h (-100%) ata2=08h +100%)

**GLOBAL GM RESET** 

FOH 26H 7BH 0EH 00h Value F7H Value = 00H gm controls reset

Value = 01H gm controls reset + all note off

**GM DRUM PART** 

FOH 26H 7BH 0FH 00H GMPart Value F7 Value = 00H voice

Value = 01H drum GMPart = 00H-1FH

**GM MIDI RX CHANNEL ASSIGN** 

FOH 26H 7BH 12H 00H GMPart Chan F7H Chan = 00H-20H, 20H=0FF

GMpart 00H-1FH

**VELOCITY SLOPE** 

FOH 26H 7BH 3EH 00H Part Value F7H Part: 01H-20H Value: 00H-7fH

**VELOCITY OFFSET** 

FOH 26H 7BH 3FH 00H Part Value F7H Part : 01H-20H Value: 00H-7fH

FILTER VELOCITY SLOPE

FOH 26H 7BH 40H 00H Part Value F7H Part: 01H-20H Value: 00H-7fH

FILTER VELOCITY OFFSET

FOH 26H 7BH 41H 00H Part Value F7H Part: 01H-20H Value: 00H-7fH

MODULATION, BEND, AFTERTOUCH, VOICES CONTROLS

FOH 26H 7BH CNTRL 00H Part Value F7H Part: 01H-20H Value: 00H-7fH

CNTRL: 42H mod. pitch ctrl 49H bend pitch control 5AH AfterTouch tyf cutoff 62h Voices amplitude 43H mod. tvf cutoff 4AH bend tvf cutoff 5BH AfterTouch amplitude 63h Voicse Ifo pitch 44H mod. Ifo amplitude 4BH bend amplitude 5CH AfterTouch Ifo pitch 64h Voices Ifo tvf dpth 45H mod. Ifo rate 4CH bend Ifo pitch 5DH AfterTouch Ifo tvf depth 65h Voices Ifo tva dpth

46H mod. Ifo pitch depth
47H mod. Ifo tvf depth
48H mod. Ifo tva depth
59H AfterTouch pitch ctrl
60h Voices pitch ctrl
61h Voices tvf cutoff

**GENERAL MIDI VOLUME** 

FOH 26H 7BH 38H 00H Value F7H Value 00-7FH default: 7FH

**GENERAL MIDI PAN** 

FOH 26H 7BH 39H 00H Value F7H Value 00-7FH default: 40H

MIDI PORT

FOH 26H 7BH 30H 00H Value F7H Value: 00H == Channels 00H - 0FH 01H == Channels 10H -1FH

**DRAWBARS SELECTION** 

Controller O Value 67 Bank MSB Program Change O

Drawbar Controller: 20 = 16' Value: 0-127 24 = 2 2/3 Value: 0-127 28 = percussion 4' Value: 0-127

23 = 4' Value: 0-127 27 = 1' Value: 0-127

I.E (in order to send a drawbars data 16'- 8'- 4')

Controller 0 value 67 Controller 20 value 127 (16') Controller 23 value 127 (4')

Program change 0 Controller 21 value 127 (8')